



GLÆD DIG TIL KNIVSKARPT TV FRA WAOO

Sådan indstiller du kanalerne

For at kunne se digitale kanaler, er det måske nødvendigt at foretage en ny kanalsøgning. Fremgangsmåden afhænger af, hvilken type TV du har.

Har du en nyere fladskærm?

Nyere TV vil typisk automatisk indlæse nye og ændrede kanaler. Sker dette ikke på dit TV, læs da videre i denne vejledning.

Har du et ældre TV?

For at indlæse kanalerne, skal du typisk blot igangsætte en kanalsøgning via TV'ets menu.

Har du behov for at lave en fornyet kanalsøgning, kan dette også ske manuelt ved at indtaste følgende oplysninger i dit TV's menu

Netværksid: 100
Startfrekvens: 234 Mhz
Symbolrate: 6875 KS
Modulation: 256 QAM

Har du behov for at indlæse analoge kanaler, finder du de aktuelle frekvensoversigter på:
www.eniig.dk/vejledninger

Find TV-kanalerne

Indstillingen af kanalerne varierer fra TV-mærke til TV-mærke. Det er derfor klogt at læse mere på dit TV-mærkes hjemmeside, f.eks. her:

- www.philips.dk/support
- www.samsung.dk/support
- www.sony.dk/support

