


QUICKGUIDE

- Sådan kommer du hurtigt og nemt på internettet
- Tilslutning af PC, telefon, TV og TV-boks

Wao leveres af dit lokale energiselskab

eniig

Se også
eniig.dk/velkommen



SÅDAN TILSLUTTER DU DIT UDSTYR

- kort fortalt (der er mere hjælp at hente på eniig.dk/velkommen)

Tilslutning af router til fiberboksen

Den eksterne router skal tilsluttes den opsatte fiberboks med et netværkskabel. **WAN** porten på routeren skal tilsluttes **LAN1** på fiberboksen (fra Nokia). For bedst mulig trådløs dækning anbefaler vi at routeren placeres centralt og frit tilgængelig.

Tilslutning af PC – sådan kommer du på internettet

Navn og kode til det trådløse netværk kan findes bag på din router. Hvis du ønsker at benytte et netværkskabel til din PC, kan du tilslutte dette i **Port1** på routeren.

Tilslutning af TV-bokse

Hvis du har bestilt TV via TV-boks, skal du tilslutte disse i **Port2-4** i routeren. TV boksen skal desuden tilsluttes TV via HDMI kabel og naturligvis også tilsluttes strøm i stikkontakten.

Tilslutning af kabel TV

Hvis du har bestilt TV via kabel TV, skal du slutte et almindeligt antennekabel til fiberboksens RF udgang. Tilslutningen kræver en F-connector der kan købes i din lokale elektronikforretning.

Indstillinger ved TV ved hjælp af manuel kanalsøgning:

Netværksid = 100, Startfrekvens = 234.000, Symbolrate = 6875, QAM/Modulation = 256

Tilslutning af telefon

Hvis du har bestilt telefoni skal du tilslutte din telefon til **Phone1** på routeren. Har du bestilt et ekstra telefonnummer skal du tilslutte din ekstra telefon til **Phone2**.

Tilslutning af Wao Smart WiFi

Har du bestilt Wao Smart WiFi, kan du finde hjælp til tilslutning i installationsguiden Air 4920 Trådløst access point, som du finder på eniig.dk/air4920.

Her får du hjælp ...

Har du brug for flere og mere udførlige vejledninger, er der masser af hjælp at hente på eniig.dk/velkommen

KONTAKT- INFORMATION

Har du spørgsmål, eller
vil du vide mere?

Så klik ind på eniig.dk/vejledninger
eller kontakt vores Kundecenter på
tlf. 7015 0060.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Åbningstider Kundecenter:
Alle hverdage kl. 08.00-18.00

Åbningstider Teknisk Support:
Alle hverdage kl. 08.00-21.00
Weekend og helligdage kl. 08.00-20.00