


# QUICKGUIDE

- Sådan kommer du hurtigt og nemt på internettet
- Tilslutning af PC, telefon, TV og TV-boks

# SÅDAN TILSLUTTER DU DIT UDSTYR

– der er mere hjælp at hente på [eniig.dk/velkommen](http://eniig.dk/velkommen)



## 1. Tilslutning af router til fiberboks

Vi anbefaler, at placere routeren så centralt i dit hjem som muligt. Dette giver det bedste trådløse internet. Du skal tilslutte routeren med et kabel fra **WAN porten**, til den port på fiberboksen, som du er blevet oplyst i dit installationsbrev. Det vil oftest være **Lan1/Port1** på fiberboksen.



## 2. Tilslutning til trådløst internet

Du kan tilslutte dig det trådløse netværk via koderne bag på routeren. (Du kan også koble dit udstyr på med kabel til de 4 gule porte bag på routeren.) Hvis du har købt Smart Wifi skal du følge vejledningen på [eniig.dk/air4920](http://eniig.dk/air4920)




## 3. Tilslutning af TV-Boks

Hvis du har modtaget en TV-boks skal denne tilsluttes til en af de 4 gule porte bag på routeren. Husk også at **tilslutte TV-boksen til dit TV** med det medfølgende HDMI kabel. TV boksen skal også bruge strøm.



## 4. Tilslutning af kabel TV

Hvis du har bestilt TV via kabel TV, skal du slutte et almindeligt antennekabel til fiberboksens **RF** udgang. Tilslutningen kræver en F-connector der kan købes i din lokale elektronikforretning. Indstillinger ved TV ved hjælp af manuel kanalsøgning: Netværksid = 100, Startfrekvens = 234.000, Symbolrate = 6875, QAM/Modulation = 256



## 5. Tilslutning af telefon

Hvis du har bestilt telefoni skal du tilslutte din telefon til **Phone1** på routeren. Har du bestilt et ekstra telefonnummer skal du tilslutte din ekstra telefon til Phone2.

## Her får du hjælp ...

Har du brug for flere og mere udførlige vejledninger, er der masser af hjælp at hente på [eniig.dk/velkommen](http://eniig.dk/velkommen)

\* Din fiberboks kan se anderledes ud bagpå. Er du i tvivl om opsætning, kan du finde din på [eniig.dk/velkommen](http://eniig.dk/velkommen)

# KONTAKT- INFORMATION

Har du spørgsmål,  
eller vil du vide mere?

Så klik ind på [www.eniig.dk/vejledninger](http://www.eniig.dk/vejledninger)  
eller kontakt vores Kundecenter på  
tlf. 7015 0060.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Du kan finde vores åbningstider til  
Kundecenteret og Teknisk Support på  
[www.eniig.dk/fiberkontakt](http://www.eniig.dk/fiberkontakt)